



Produktfamilie

Multi Max

Ein Gehörschutzstöpsel, zwei Größen



Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	3301109	Multi Max - ohne Band. Paarweise in Tüte. Spenderbox mit 200 Paar. SNR 35
	1013045	Multi Max - ohne Band. Nachfüllpackung mit 200 Paar für Leight Source 400. SNR 35
	3301261	Multi Max - ohne Band. Nachfüllpackung mit 500 Paar für Leight Source 500. SNR 35

Übersicht

Wichtige Funktionen

- Eine Seite passt immer. Vereinfacht Lagerhaltung und Beschaffung.
- Glatter, schmutzabweisender Schaumstoff mit geschlossenen Zellen verhindert die Ansammlung von Schmutz
- Selbstanpassender Polyurethanschaum dehnt sich aus und passt so praktisch jedem Träger
- Verfügbar in Papiertüten für die weiterverarbeitende Industrie [Zellstoff und Papier]
- Nachfüllpackungen für Leight Source 400 und Leight Source 500 Gehörschutzstöpsel-Spender sparen Zeit, Abfall und Platz.

Risiken

- Lärm

Normen und Vorgaben

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE

- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:1993 - EU Standards
- EN-24869-1:1993 - EU Standards

Traditionsmarke

Howard Leight

Spezifikationen

Farbe

- Korallenrot/gelb

Form

- Pillenform

Material

- Polyurethan-Schaum

Verpackungsoptionen

- PE-Tüte • Papiertüte • Nachfüllpackung für Leight Source 400 oder Leight Source 500 Spender

Band Optionen

- ohne Band

SNR

- 35

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993
- EC Certification Number – 981010
- EC Attestation Number – 9709348
- Laboratory – B.G.I.A.

Zertifizierungen

CE Certificate - Multi Max

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earplugs/20040/1033.aspx

CE Certificate - Multi Max

EC Attestation Report - Multi Max

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earplugs/20053/1033.aspx

EC Attestation Report - Multi Max

Drucksachen & Dokumentationen

Instruction Manual - Multi Max (global)

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/4294986718/1033.aspx

Earplug Instruction Poster - DE

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/19798/1033.aspx

Schulung & ordnungsgemäße Verwendung

1. Rollen Sie mit sauberen Händen den gesamten Gehörschutzstöpsel in den kleinstmöglichen knitterfreien Zylinder.
2. Greifen Sie mit der freien Hand über Ihren Kopf, ziehen Sie Ihr Ohr nach oben und hinten, und führen Sie den Gehörschutzstöpsel gut in den Gehörgang ein.
3. Warten Sie 30 bis 40 Sekunden, bis sich der Gehörschutzstöpsel vollständig in Ihrem Gehörgang ausgedehnt hat. Falls richtig eingepasst, sollte das Ende des Gehörschutzstöpsels nicht sichtbar sein, wenn man Sie von vorne anblickt.
4. Richtiger Sitz – Falls einer oder beide Gehörschutzstöpsel nicht richtig zu sitzen scheinen, entfernen Sie den Gehörschutzstöpsel und setzen ihn erneut ein.
5. Entfernen – Entfernen Sie den Stöpsel, indem Sie ihn langsam unter vorsichtigem Drehen herausziehen.
6. Akustische Überprüfung – Halten Sie bei eingesetztem Gehörschutz in einer lauten Umgebung die Hände über die Ohren und lassen wieder los. Gehörschutzstöpsel sollten genug Lärm blockieren, dass Sie beim Zuhalten der Ohren mit Ihren Händen keinen großen Unterschied in der Lautstärke bemerken.

Zusatzinformationen

Pflege und Instandhaltung

- Kontrolle – Untersuchen Sie vor dem Einsetzen Ihre Gehörschutzstöpsel auf Schmutz, Beschädigung oder extreme Härte, und entsorgen Sie sie sofort, falls Sie eine Beeinträchtigung feststellen.
- Entsorgen – Entsorgen Sie aus hygienischen Gründen Einweg-Gehörschutzstöpsel nach der Verwendung.
- Hygiene – Um Hygienestandards aufrechtzuerhalten, sollten Einweg-Gehörschutzstöpsel am Ende jeder Schicht entsorgt werden.

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE