



Produktfamilie

QB3HYG

Bügelstöpsel - von außen sicher geschützt.



Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	3301279	QB3HYG SNR 23
	3301183	QB3HYG Ersatz-Stöpsel

Übersicht

Wichtige Funktionen

- Besonders weiche Stöpsel sitzen außerhalb des Ohrs und bieten herausragenden Komfort
- Patentiertes Band-Design verhindert, dass die Stöpsel mit schmutzigen oder kontaminierten Oberflächen in Berührung kommen
- Federleicht und einfach mitzunehmen – speziell entwickelt für Umgebungen mit zeitweiser Lärmgefährdung

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Landwirtschaft • Chemie • Gastgewerbe • Forstwirtschaft • Behörden • Strafverfolgung
- Verarbeitende Industrie • Medizin • Militär • Bergbau • Städtische Betriebe • Öl und Gas
- Pharmaindustrie • Stahl und Metall • Transportwesen • Versorgungsunternehmen
- Schweißarbeiten

Risiken

- Lärm

Normen und Vorgaben

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE

- EN 352-2:1993 - EU Standards
- EN-24869-1:1993 - EU Standards

Traditionsmarke

Howard Leight

Spezifikationen

Farbe

- Orange [Stöpsel], Rot [Bügel]

Polster Form

- Polster

Material

- Schaumstoff [Stöpsel], Polypropylen [Bügel]

Verpackung:

- Wiederverschließbare Tüte

SNR

- 23

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993
- EC Certification Number – 991029
- EC Attestation Number – E 1999 20169
- Laboratory – B.G.I.A.

Zertifizierungen

CE Certificate - QB3HYG

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earplugs/20046/1033.aspx

CE Certificate - QB3HYG

Drucksachen & Dokumentationen

Instruction Manual - QB3HYG (global)

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/4294986723/1033.aspx

Earplug Instruction Poster - DE

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/19798/1033.aspx

Schulung & ordnungsgemäße Verwendung

1. Positionieren Sie das Band unter Ihrem Kinn.
2. Drücken Sie die Gehörschutzstöpsel mit Ihren Händen gut in den Gehörgang ein.
3. Schutzleistung wird verbessert, indem Sie Ihr Ohr beim Einsetzen wie gezeigt nach oben und hinten ziehen.
4. In einer lauten Umgebung drücken Sie den Bügel wie gezeigt leicht mit den Fingerspitzen nach innen. Sie sollten dabei keinen großen Unterschied in der Lautstärke bemerken.
5. Richtiger Sitz – Falls einer oder beide Gehörschutzstöpsel nicht richtig zu sitzen scheinen, entfernen Sie den Gehörschutzstöpsel und setzen ihn erneut ein.

QB3HYG

6. Austausch – Entfernen Sie den Stöpsel, indem Sie ihn langsam unter vorsichtigem Drehen herausziehen.
7. Akustische Überprüfung – Halten Sie bei eingesetztem Gehörschutz in einer lauten Umgebung die Hände über die Ohren und lassen wieder los. Gehörschutzstöpsel sollten genug Lärm blockieren, dass Sie beim Zuhalten der Ohren mit Ihren Händen keinen großen Unterschied in der Lautstärke bemerken.