



**Produktfamilie**

**Quiet**

No-Roll-Design - Für einfache Handhabung und besseren Sitz entwickelt, ohne Rollen



**Artikel-Nummern & Bestellinformationen**

	Artikel-Nummern	Details DE
	1028457	<b>Quiet – mit Band</b> SNR 28
	1028456	<b>Quiet – ohne Band</b> SNR 28
	3301275	<b>Quiet – Nachfüllset für Leight Source 500 ohne Band</b> SNR 28

**Übersicht**

**Wichtige Funktionen**

- Patentiertes Design ermöglicht einfaches Handhaben und Einsetzen ohne Rollen
- Form des Stöpsels passt sich der Form des Gehörgangs an
- Glatte, hautverträgliche Außenhülle bietet Komfort für den ganzen Tag; einfache Reinigung und deshalb lange verwendbar
- Eingebauter Stiel ermöglicht schnelles und einfaches Einsetzen

**Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche**

- Chemie
- Verarbeitende Industrie
- Medizin
- Bergbau
- Städtische Betriebe
- Pharmaindustrie
- Transportwesen

**Risiken**

- Lärm

**Normen und Vorgaben**

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE

- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:1993 - EU Standards

### Traditionsmarke

Howard Leight

## Spezifikationen

### Farbe

- Orange

### Form

- Glocke

### Material

- Vinyl

### Verpackungsoptionen

- PE-Tüte • Nachfüllpackung für Leight Source 500 Spender

### Band Optionen

- ohne Band • PE-Band

### SNR

- 28

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:1993
- EC Certification Number – 152
- EC Attestation Number – 930992
- Laboratory – INSPEC

## Zertifizierungen

### CE Certificate - Quiet (Blue Stem)

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Hearing\\_Protection/Earplugs/36631/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earplugs/36631/1033.aspx)

CE Certificate - Quiet (Blue Stem)

### EC Attestation Report - Quiet

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Hearing\\_Protection/Earplugs/20054/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earplugs/20054/1033.aspx)

EC Attestation Report - Quiet

## Drucksachen & Dokumentationen

### Instruction Manual - Quiet (global)

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/Earplugs/4294986724/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/4294986724/1033.aspx)

### Earplug Instruction Poster - DE

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/Earplugs/19798/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/19798/1033.aspx)

## Schulung & ordnungsgemäße Verwendung

1. Während Sie den Schaft festhalten, reichen Sie mit der Hand über Ihren Kopf und ziehen vorsichtig an der Ohrenspitze nach oben und hinten.
2. Führen Sie den Gehörschutzstöpsel so ein, dass alle Ringe ganz in Ihrem Gehörgang sind.
3. Falls richtig eingepasst, ist die Spitze des Gehörschutzstöpsels sichtbar, wenn man Sie von vorne anblickt.
4. Richtiger Sitz – Falls einer oder beide Gehörschutzstöpsel nicht richtig zu sitzen scheinen, entfernen Sie den Gehörschutzstöpsel und setzen ihn erneut ein.
5. Entfernen – Drehen Sie den Gehörschutzstöpsel vorsichtig, während Sie langsam in einer Auswärtsbewegung ziehen, um ihn zu Entfernen.
6. Akustische Überprüfung – In einer lauten Umgebung halten Sie sich Ihre Ohren mit den Händen zu, während Sie die Gehörschutzstöpsel tragen. Gehörschutzstöpsel sollten genug Lärm blockieren, dass Sie beim Zuhalten der Ohren mit Ihren Händen keinen großen Unterschied in der Lautstärke bemerken.

## Zusatzinformationen

### Pflege und Instandhaltung

- Kontrolle – Untersuchen Sie vor dem Einsetzen Ihre Gehörschutzstöpsel auf Schmutz, Beschädigung, Verformung oder extreme Härte, und entsorgen Sie sie sofort, falls Sie eine Beeinträchtigung feststellen.
- Reinigung – Waschen Sie wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel nur mit milder Seife und warmem Wasser. Mit einem Handtuch trocken tupfen und in einer Verpackung aufbewahren wenn sie nicht verwendet werden. Gehörschutzstöpsel nicht mit irgendeiner anderen Substanz behandeln, da die Schutzwirkung gemindert und die Leistung beeinträchtigt werden kann.
- Hygiene – Mit der richtigen Wartung können wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel 2 bis 4 Wochen halten.